▣Dimensions

(Unit:mm)

●PR(T)08-1.5D□



●PR(T)08-2D□



●PRS12-2D□



●PRS12-4D□



●PR(T)12-2D□



●PR(T)12-4D□



●PR(T)18-5D□



●PR(T)18-8D□



●PR(T)30-10D□



●PR(T)30-15D□



●PRL08-1.5D□



●PRL08-2D□



▣Dimensions

(Unit:mm)

●PRL12-4D□



●PR12-2A□



●PR12-4A□



●PRL18-5D□ ●PRL18-5A□



●PR18-5A□



●PRL18-8D□ ●PRL18-8A□



●PR18-8A□



●PRL30-10D□ ●PRL30-10A□



●PR30-10A□



●PRL30-15D□ ●PRL30-15A□



●PR30-15A□